

de **Stellantrieb**
fr **Servomoteur**
en **Actuator**
it **Servomotore**

de **Montagevorschrift**
fr **Instruction de montage**
en **Fitting instructions**
it **Intruzioni di montaggio**

M **M.17.120**
Y075E2

de Installationsanweisung für die Fachkraft/Monteur
fr Conseils d'installation pour le spécialiste/ monteur
en Guidelines for the technician/ fitter
it Informazioni per il personale specializzato di montaggio

de Verschmutzungsgrad II, Überspannungskategorie III, nach EN 60730



fr Degré de pollution II, catégorie surtension III, selon EN 60730

en Pollution degree II, over voltage category III, as per EN 60730


it Grado di insudiciamento II, categoria di sovratensione III, a norme EN 60730

de Für den Einsatz in üblicher Umgebung
fr Pour usage dans un environnement normal
en For use in normal environments
it Per impiego in ambiente usuale


de Einsatz bei defektem Kabel verboten
fr Usage interdit avec câble défectueux
en Do not use if the cable is defective
it Impiego vietato nel caso di cavo danneggiato




1




2



3




4



5


M.17.120



BU	BN	BK
blau	braun	schwarz
bleu	brun	noir
blue	brown	black
azzurro	marrone	nero

6


M.17.AG
M.17.G




M.17.SA



7



8



Video Montage-Anleitung:
<https://tinyurl.com/elferoM17>

de Dokument aufbewahren
fr Ce document est à conserver
en Retain this document
it Conservare il documento